

Pneumatický hever, 22T, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

- Přístroj by měl být užíván pouze kvalifikovaným pracovníkem. Měl by být udržován v maximální možné čistotě.
- Maximální nosnost je 22 tun. Nepřekračujte kapacitu 22 tun.
- Používejte zařízení pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolovaných osob.
- Před použitím přístroje je třeba zajistit všechny volné kusy oděvu a svázat dlouhé vlasy do culíku.
- Při práci s přístrojem noste ochranné brýle splňující normu ANSI.
- Udržujte rovnováhu a nepoužívejte kluzkou obuv.
- Zvedák musí být umístěn na pevné vodorovné základně, která má větší nosnost, než je samotná nosnost zvedáku.
- Zvedané vozidlo musí mít zataženou ruční brzdu a zablokovaná všechna kola.
- Ihned po zvednutí břemena jej podepřete dodatečnou oporou.
- Před spuštěním vozidla se ujistěte, že nic a nikdo není pod ním.
- Při zvedání s břemenem nehýbejte více, než je to nutné.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Provéřte všechny funkční části. Pokud by byl zvedák poškozen, musí se nejprve vyřešit veškeré opravy a až poté je možné začít s prací.
- Zákaz použití přístroje pod vlivem léků a omamných a psychotropních látek.
- Zařízení nesmí být nijak upravováno a měněny jeho konstrukční vlastnosti.
- V zařízení se smí používat pouze hydraulické oleje, které se v nádrže nesmí míchat jeden s druhým.
- Hever udržujte na suchém místě bez přímého přístupu vody.
- Opravy smí provádět pouze pověřená osoba.

Poznámka: Tato upozornění nemohou zachytit veškeré situace, ke kterým může během použití zařízení dojít. Dbejte proto maximální opatrnosti při jeho použití. Neodborné použití může vést k úrazu.

Technické specifikace:

- Zdvih: 22 tun
- Přívod vzduchu: 1/4"
- Výška zdvihu: 240-550mm
- Průměr kola: 8"
- Pracovní tlak: 0,75-0,85Mpa

Obsluha zařízení:

1. Sestavte rukojeť.
2. Otočením ventilu po směru hodinových ručiček jej uzavřete.
3. Pomocí brzdy zablokujte kola, aby nedošlo k pohybu během zvedání.
4. Nastavte rukojeť v poloze zdvihu a poté nastavte prodloužení pístu (P 19.1) do požadované výšky.
5. Připojte pomocí rychlospojky hadici a zapněte kompresor.
6. Zvedněte břemeno do požadované výšky, vypněte vzduchový ventil a okamžitě břemeno dodatečně zajistěte.
7. Po dokončení práce odpojte přívod vzduchu.
8. Nyní pomalu otáčejte ventilem proti směru hodinových ručiček, což provede snížení břemene. Následně nastavte prodloužení pístu otáčením na opačnou stranu, než při jeho rozšiřování.
9. Po návratu do základní pozice vyjměte zvedák z pod břemene.

Servis přístroje:

- Vyčistěte vnější část zvedáku suchým, měkkým a čistým hadříkem. Při každém použití namažte svary, šrouby a všechny pohyblivé části olejem.
- Není-li zvedák používán, měl by být umístěn na suchém místě a píst (P19) s prodloužením pístu (P19.1) musí být v maximální snížené poloze.
- V případě malého využití zvedáku odvzdušněte hydraulický systém otočte ventil o 1,5 otáčky proti směru hodinových ručiček a pak opatrně vytáhněte plnicí šroub (P22). Poté připojte kompresor a plnicí nádrž a zahajte odvzdušňování. Po dokončení procesu opět uzavřete ventil otočením ve směru hodinových ručiček.
- Následně zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je nedostatečná, naplňte zásobník hydraulickým olejem.

Kontrola stavu hydraulického oleje: Umístěte zvedák kolmo vzhůru, úplně snižte píst a vytáhněte zástrčku. Pokud je hladina příliš nízká, doplňte nádobu hydraulickým olejem až ke spodnímu okraji otvoru. Poté proveďte odvzdušnění dle postupu popsáném o několik bodů výše, nalijte trochu oleje a uzavřete nádržku na olej.

