

Obecný návod pro manipulaci s momentovými klíči Jonnesway

Momentové klíče Jonnesway jsou určeny pouze k utahování pravotočivých/levotočivých šroubových spojů na požadovaný moment dle stupnice.

Momentový klíč nesmí být za žádných okolností použit k povolování šroubových spojů.

Nikdy na klíč nesmí být použito prodloužení v podobě trubky, nebo jiného vynálezu.

Jedná se o citlivý přesný nástroj a takto s ním musí být zacházeno.

1. Vždy dodržujte minimální a maximální utahovací moment dle daného klíče (rozsah je vždy uveden na obalu klíče a také vyražen na těle klíče.
2. Po použití klíče vždy uvolněte do 0 pozice.
3. Klíč po každém použití vraťte čistý zpět do ochranného pouzdra
4. Veškeré rázy a úderů proti klíči mají negativní vliv na jeho přesnost, živostnost a ztrácí záruku.

Postup použití:

1. Uvolníme pojistný prstenec na rukojeti.
2. Otáčením rukojeti okolo osy nastavíme požadovaný moment na stupnici.
3. Nastavení přesného momentu se provádí vždy pravotočivě ve smyslu navyšování momentu. (nikdy povolováním)
4. V požadované poloze rukojeť opět aretujeme pomocí prstence.
5. Pomocí páčky na ráčnové hlavě si nastavíme směr utahování vpravo/vlevo.
6. Po ukončení utahování povolíme klíč zpět do polohy 0 a uklidíme do ochranného pouzdra.

Záruka se nevztahuje na momentový klíč se znaky výrazného opotřebení, mechanického poškození nebo stop po použití prodlužovacího nástroje.

Ze mechanického poškození se rozumí také záseky, hluboké odřeniny a další deformace vzniklé neodborným zacházením.

Veškeré momentové klíče mají certifikaci přesnosti **DIN-ISO 6789**.

Klíče je možné zaslat na opětovnou kalibraci k dovozci do EU.

Kalibrační certifikát je součástí balení – v Polském/Českém jazyce.

K certifikaci dochází u dovozce do EU firmy

PW TECHSAM Woch Sp. J.

20-824 Lublin, Al. Warszawska 131

techsam@jonnesway.pl

Dovozce do ČR:

PiPa holding s.r.o.

Oucmanice 37

562 01 Ústí nad Orlicí

info@pipaholding.cz